



Allgemeine Sicherheitshinweise für Komposter

Kontakt:

50NRTH GmbH, Straßburgstraße 14-16, 54516 Wittlich, Deutschland

E-Mail: info@50nrth.com

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Achtung! Bevor das Produkt in Betrieb genommen wird, sollten unbedingt die Sicherheitshinweise gelesen werden. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- 1. Lesen und befolgen Sie die Anleitung:** Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung des Trommelkomposters sorgfältig durch. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann es zu Verletzungen kommen.
- 2. Stellen Sie den Komposter auf eine stabile, ebene Fläche:** Platzieren Sie den Komposter immer auf einer stabilen und ebenen Oberfläche, um das Umkippen oder Verrutschen zu vermeiden.
- 3. Nicht für Kinder geeignet:** Kinder dürfen den Komposter nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen, da sich bewegende Teile Verletzungen verursachen können.
- 4. Keine übermäßige Belastung :** Überladen Sie den Komposter nicht. Halten Sie sich an die maximalen Kapazitätsvorgaben des Herstellers, um eine Überlastung der Trommel und eine mögliche Beschädigung zu vermeiden.

Warnhinweise für den Umgang mit Abfallmaterialien

- 1. Verwenden Sie nur biologisch abbaubare Materialien:** Fügen Sie ausschließlich kompostierbare Materialien wie Küchenabfälle, Gartenschnitt oder Laub hinzu. Glas, Plastik, Metall und gefährliche Chemikalien dürfen nicht in den Komposter gegeben werden.
- 2. Vermeidung von gesundheitsschädlichen Stoffen:** Vermeiden Sie tierische Abfälle, Fette und kranke Pflanzen, die Krankheiten und Schimmel verbreiten können. Verwenden Sie Handschuhe, wenn Sie Abfälle hinzufügen oder den Komposter entleeren.

Warnungen zu Wartung und Pflege

- 1. Regelmäßige Inspektion auf Schäden:** Überprüfen Sie den Komposter regelmäßig auf Risse oder Schäden, die durch das Drehen oder Witterungseinflüsse entstehen könnten. Reparieren oder ersetzen Sie beschädigte Teile umgehend.
- 2. Reinigung und Pflege des Komposters:** Reinigen Sie den Komposter regelmäßig, insbesondere den Drehmechanismus. Rückstände und Verstopfungen können den Mechanismus blockieren und zu Schäden führen.



Besondere Warnungen für die Bedienung der Trommel

- 1. Sicheres Drehen der Trommel:** Drehen Sie die Trommel langsam und gleichmäßig, um die Stabilität des Komposters zu gewährleisten. Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen oder Gewaltanwendung, da dies den Mechanismus beschädigen könnte.
- 2. Hände und Kleidung fernhalten:** Achten Sie darauf, dass sich keine Hände, Finger oder lose Kleidung in der Nähe des Drehmechanismus befinden, um Verletzungen zu vermeiden.
- 3. Sicheres Öffnen und Schließen des Deckels:** Öffnen Sie den Deckel vorsichtig und schließen Sie ihn fest, um sicherzustellen, dass er beim Drehen der Trommel nicht versehentlich aufgeht.