



Allgemeine Sicherheitshinweise für Kinderspieltische

Wendi Toys, Gaujas 16, 4101 Cesis, Lettland
E-Mail: sales@wendi-toys.com

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Achtung! Bevor das Produkt in Betrieb genommen wird, sollten unbedingt die Sicherheitshinweise gelesen werden. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- 1. Alter:** Altersfreigabe für das Produkt entsprechend beachten. Die Benutzung durch jüngere Kinder nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.
- 2. Aufsichtspflicht:** Kinder sollten die Sitzgruppe nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden, insbesondere wenn die Behälter mit Wasser oder Sand gefüllt sind.
- 3. Rutschgefahr:** Bei Nässe kann die Oberfläche rutschig sein. Achten Sie darauf, dass die Kinder nicht auf der Tisch- oder Sitzfläche stehen oder laufen.
- 4. Kippgefahr:** Vermeiden Sie es, dass sich mehrere Kinder an einer Seite der Sitzgruppe festhalten oder dranhängen, um ein Kippen zu verhindern.
- 5. Deckel sichern:** Die abdeckbare Platte ist für den einfachen Zugang zu den Aufbewahrungsbehältern vorgesehen. Achten Sie darauf, dass Kinder den Deckel nicht eigenständig und unsachgemäß öffnen oder schließen, um ein Einklemmen von Fingern zu vermeiden.
- 6. Aufbewahrungsbehälter befüllen:** Befüllen Sie den Behälter nur mit geeigneten Materialien wie Spielsachen, Wasser oder Sand. Verwenden Sie keine gefährlichen Substanzen oder Kleinteile, die verschluckt werden könnten.
- 7. Regelmäßige Kontrolle:** Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben, Bolzen und Holzelemente auf festen Sitz, um eine stabile und sichere Nutzung zu gewährleisten.
- 8. Wetterbedingungen:** Das Produkt ist für den Außeneinsatz geeignet, kann es jedoch bei extremen Wetterbedingungen (starke Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee) schneller wechseln. Schützen Sie die Sitzgruppe bei schlechtem Wetter durch eine Abdeckung oder verstauen Sie sie im Innenbereich.
- 9. Vermeidung von Splittern:** Das Holz regelmäßig auf Splitter und raue Stellen kontrollieren. Bei Bedarf die Oberfläche abschleifen und ggf. eine kindersichere Holzlasur verwenden.
- 10. Keine stehenden Flüssigkeiten:** Um ein Aufquellen des Holzes zu vermeiden, sollten nach Benutzung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten der Inhalt entleert und die Oberflächen getrocknet werden.



- 11. Gewichtslimit beachten:** Die Sitzbank und die Tischplatte haben eine maximale Traglast. Überschreiten Sie diese nicht, um Schäden an der Struktur zu vermeiden.
- 12. Aufbau und Installation:** Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verbunden sind, bevor die Sitzgruppe verwendet wird.
- 13. Verschluckbare Kleinteile:** Wenn der Aufbewahrungsbehälter kleinere Spielsachen enthält, achten Sie darauf, dass keine Teile in den Mund genommen werden können, um Verschluckungsgefahr zu verhindern.
- 14. Verwendung auf sicherem Untergrund:** Stellen Sie die Sitzgruppe auf ebenem und stabilem Boden auf, um ein Wackeln oder Umkippen zu vermeiden.